

**Antes de usar seu CreamWhipper por favor leia atentamente as seguintes instruções:**

1.Quando utilizar a sua garrafa sifão pela primeira vez, ou se não a tiver usado durante algum tempo, lave o frasco primeiro com água morna e depois com água fria antes de encher com creme.

2.Encher com creme previamente refrigerado (fig. 1) ou outros ingredientes dependendo da receita (se for quente e salgada por exemplo). Não encher o CreamWhipper com mais do que o permitido para a capacidade. Quando preparar receitas certifique-se, por favor que não haja partes sólidas em seu creme. Dissolva sólidos primeiro, peneire e evite a formação de caroços.

3. Coloque o creme/líquido na garrafa e firmemente rosqueie a tampa até o fim (fig2).

4.Introduza o carregador de creme (8g N20) no suporte do carregador (fig1).

5. Aparafuse o suporte do carregador na válvula de entrada (fig. 3) até que o conteúdo do carregador seja liberado com um som de assobio. Use 1 cápsula para carregar a cada enchimento. Agite rapidamente o batedor de quatro a cinco vezes na direção vertical. O som de assobio leve enquanto se desenrosca é normal (fig4). Remova e descarte os carregadores de aço vazios que são recicláveis como sucata.

6.Para dispensar, segure na vertical (bocal de decoração apontando para baixo) cerca de 1cm acima da superfície.

Para decorar, pressione levemente a alavanca (fig5). Se o chantilly (mousse, creme) não está firme o suficiente, agite mais uma vez.

7.Sempre mantenha o seu CreamWhipper na geladeira (nunca no compartimento de freezer ou no congelador.)

8.Armazenamento quando cheio. Retire o nozие de decoração do adaptador de bocal, enxague bem e volte a colocar o bocal. Após o uso coloque o CreamWhip pela geladeira. O conteúdo permanecerá atualizado por vários dias.

9.Limpeza e armazenamento do CreamWhipper vazio: - Antes de abrir, permita que a pressão restante escape, pressionando a alavanca. Desaparafuse a cabeça e retire a vedação da cabeça e o bocal de decoração. Segure a extremidade da válvula dentro da cabeça enquanto desenrosca o adaptador do bico com a outra mão. Limpe completamente cada componente individual com um detergente neutro e uma escova. Deixe as partes secarem e guarde a cabeça e a garrafa separadamente. Não utilize sabão que não seja detergente neutro, e jamais coloque na máquina de lavar louças.

**Dicas úteis:** 1. Antes de encher o whipper por favor esfriar bem sob água fria ou na geladeira. 2. Use apenas ingredientes solúveis. Substâncias insolúveis, como sementes, polpa, devem ser evitadas, pois podem entupir o CreamWhipper. 3.Para temperar, é melhor usar açúcar em pó. Em caso de sal, deve ser primeiro dissolvido em água ou leite. Use apenas temperos em pó ou líquidos. 4.Quando dispensar, sempre segure o gatilho de cabeça para baixo (bico de decoração apontando para baixo), caso

contrário a pressão irá escapar e algum creme permanecerá dentro do gatilho. 5. Para um melhor resultado, sirva imediatamente após a distribuição 6. Para um armazenamento prolongado, por favor, mantenha a cabeça e a garrafa separadamente.

**Medidas de segurança:** 1. Não use objetos afiados ou materiais abrasivos ao limpar a garrafa. 2. Não coloque o batedor de creme no compartimento de congelamento ou no freezer. 3. Não exponha o Creamwhipper ao calor (estufa, sol, micro-ondas. 4. Apenas abra o Creamwhipper quando a pressão tiver escapado completamente. Pressione a alavanca até que o som de assobio pare. 5.Quando a limpeza só remova peças como mostrado na fig.6.Todas as peças podem ser montadas facilmente, portanto, nunca use força. 7.Por razões de segurança, não dobre o chicote durante o carregamento. 8.Em caso de enchimento inadequado do cilindro com entupimento de ingredientes sólidos da válvula, faça o seguinte: Sob nenhuma circunstância tente desparafusar a cabeça! Coloque o whipper sobre o balcão até que o conteúdo se deposite no fundo. Em seguida, cubra a cabeça com um pano grosso e pressione a alavanca várias vezes até que o gás tenha escapado completamente. Se ainda não pode desparafusar a cabeça - por favor envie para reparação. Atenção: Utilize apenas peças sobresselentes originais! Nunca combine peças com outros produtos ou produtos de outros fabricantes. 9.Para reparações, devolva sempre a unidade completa (cabeça e frasco).10.Nunca use o whipper se danificado.12. Mantenha fora do alcance das crianças.